

Lichthaube montieren

- 1 Lichthaube auf die Gerätedose setzen und die Warnleuchte vollständig schließen.
- 2 Jeweils ein Loch (\varnothing 2mm) ca. 5 mm rechts von den vorderen Bajonettverschlüssen bohren. Falls bereits Bohrungen in der Gerätedose vorhanden sind, die Löcher in der Lichthaube an dieser Position bohren.



Unter keinen Umständen direkt in die Bajonettverschlüsse bohren!

- 3 Warnleuchte wieder öffnen und die Lichthaube von der Gerätedose nehmen.
- 4 Die Bohrungen in der Lichthaube auf \varnothing 3mm vergrößern.
- 5 Lichthaube auf die Gerätedose setzen und die Warnleuchte soweit schließen, dass die erstellten Bohrungen übereinander liegen.
- 6 Lichthaube mit den beiliegenden Blechschrauben (2,9 x 9,5 mm) über die Bohrungen an der Gerätedose fixieren.

