


## Haubenlänge TOPas

Dies ist eine Messanleitung, damit Sie ohne viel Aufwand direkt die passende Haube für Ihren TOPas finden.


Die Farbhauben gibt es in 3 Auswahlgrößen, die sich lediglich in der Länge der Haube unterscheiden. Diese Länge ist abhängig von der Breite des Blaulichtbalkens.



— Haube mit 320 mm Länge

— Haube mit 210 mm Länge

— Haube mit 185 mm Länge




Messen Sie die Länge der Unterkante der Farbhaube wie im Folgenden gezeigt.


Gemessen wird von der Mitte der Haube (Anhaltspunkt ist die Außenkante der Verschraubung, im Bild links) bis zu der Kante, wo der Blaulichtbalken anfängt (im Bild die rechte Kante).

Dies ist auch direkt am Blaulichtbalken gleichermaßen abzumessen.


Sie sollten eine der folgenden Größen gemessen haben:



**Farbhaube TOPas 185 mm**



**Farbhaube TOPas 210 mm**



**Farbhaube TOPas 320 mm**